


LIGAR A ZAP BOX



- 1 Ligue o cabo de antena (não fornecido) da sua saída satélite à ficha LNB IN da sua **ZAP BOX**.
- 2 Ligue a **ZAP BOX** à sua televisão de acordo com as características da sua TV (HDMI/Scart).
- 3 Ligue o cabo de alimentação entre a ficha de alimentação da **ZAP BOX** e a corrente eléctrica. Só deve ligar a ficha de alimentação à corrente eléctrica depois de todas as outras ligações estarem efectuadas de forma correcta.

Insira o cartão de acesso com a seta na direcção da ranhura do painel lateral da **ZAP BOX** (este fica 1 cm fora da **ZAP BOX**).

ACTIVAR A ZAP BOX


Após efectuar as ligações siga estas instruções:

- 1 Ligue a sua televisão e pressione a tecla do comando.
- 2 Seleccione o idioma dos menus e mensagens que pretende que seja adoptado pelo software do equipamento.
- 3 Verifique a qualidade e potência do sinal de transmissão (sendo o sinal fraco aparece um indicador a vermelho na imagem, e, neste caso, deverá contactar o serviço de Apoio ao Cliente).
- 4 Faça a pesquisa automática de canais.
- 5 Siga as instruções que surgem no ecrã.



NOTA: Desligue e volte a ligar a sua **ZAP BOX** com frequência. Se aparecer um ecrã com a informação de uma nova versão de software disponível, escolha a opção SIM. Durante a actualização de software o ecrã fica negro. Não desligue o equipamento e aguarde que surja novamente a emissão.

COMANDO



ANGOLA

Centro de Apoio ao Cliente:
935 555 500
07:00 às 24h00. Todos os dias da semana.

MOÇAMBIQUE

Centro de Apoio ao Cliente:
95 500
08:00 às 22h00. Todos os dias da semana.

www.zap.co.ao

ZAP BOX
SATÉLITE **HD+**

MANUAL
DE UTILIZAÇÃO

IMAGEM ALTA DEFINIÇÃO 16:9

SOM DOLBY DIGITAL 5.1

GUIA TV SEMANAL



NOTA Para ligação a outros equipamentos consulte o manual de utilização.

zäp

BEM-VINDO AO MUNDO DA TELEVISÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO

A sua nova **ZAP BOX** tem para si inúmeras vantagens que vão mudar a forma como vê televisão.

A partir de agora passa a ter acesso à melhor imagem em Alta Definição, com cores mais nítidas e vivas.

Usufrua do som Dolby Digital 5.1 e recrie em sua casa uma verdadeira experiência de cinema.

Com a sua **ZAP BOX** pode consultar toda a programação semanal através da Barra de Programação ou do Guia TV.

COMANDO DIGITAL

A **ZAP BOX** inclui um comando universal previamente programado mas este pode também passar a controlar a sua TV e/ou DVD. Para programar o comando da **ZAP BOX**, basta seguir as instruções:

1. Ligue a TV.
2. Pressione e solte a **tecla TV** do comando da **ZAP BOX**.
3. Pressione a **tecla Pesquisa** até que a luz verde da **tecla TV** pisque duas vezes.
4. Pressione as **teclas numéricas 9 | 9 | 1**. A luz verde da **tecla TV** piscará duas vezes.
5. Aponte o comando para a sua televisão.
6. Pressione a **tecla**.
7. Aponte o comando para a televisão. Pressione a **tecla P+** várias vezes até que a televisão se desligue (cada vez que pressiona a **tecla P+** o comando envia dados do código seguinte existente em memória).
8. Quando a TV se desligar, pressione a **tecla Pesquisa** para guardar este código.

NAVEGAR NOS MENUS

A **tecla** abre o menu principal que permite o acesso às seguintes funcionalidades: Guia TV, Mosaico e Definições.



Para navegar pelos diferentes menus e ecrãs da **ZAP BOX** utilize as **teclas** e a **tecla** do comando para confirmar a sua escolha.



NOTA Veja em detalhe o comando no verso deste guia de utilização rápida

CONSULTAR A PROGRAMAÇÃO

Pode consultar toda a programação utilizando:

- **Barra de Programação**, onde encontra a programação actual e seguinte do canal (pressione a **tecla** do comando);
- **Guia TV**, que dispõe da programação para os 7 dias seguintes (pressione a **tecla Guia TV** do comando).



BARRA DE PROGRAMAÇÃO

Na barra de programação pode ver a programação actual e seguinte dos canais. Esta aparece sempre que:

- Muda de canal;
- Pressiona as **teclas** ou **▼**;
- Pressiona a **tecla**.

Para usar a Barra de Programação:

- Pressione **▲** e **▼** para navegar pelos canais e depois pressione **OK** para sintonizar.
- Pressione a **tecla** para mudar a lista de canais.
- Pressione a **tecla** para consultar o programa seguinte.

Ao pressionar **OK** pode seleccionar uma das seguintes opções:

- Seleccionar áudio e legendas;
- Info para ver informação detalhada do programa seleccionado.

GUIA TV

Através do **Guia TV** pode navegar pelos canais e ver a respectiva programação para os próximos 7 dias.



Selecione um programa e pressione **OK** para abrir o menu:

- Ver programa;
- Info para abrir um ecrã com informação detalhada do programa seleccionado.

A barra **1** indica o tempo decorrido do programa em exibição.

Pressione a **tecla** para seleccionar outro canal na lista.



Após a escolha do canal pressione a **tecla**, seleccione o dia e carregue na **tecla** para ver a programação do canal/dia escolhido.

CRIAR LISTA DE FAVORITOS

Na opção Definições do menu principal pode criar as suas listas de canais favoritos (até um limite de 5 listas) e assim encontrar rapidamente os seus canais preferidos.

