

## MANUAIS DE AUTO-INSTALAÇÃO

Se já tiver uma antena apontada para o satélite W7 (36oE) pode optar por efectuar a instalação sem o apoio da nossa equipa técnica.

Para isso basta ligar o descodificador à antena. Após instalar o descodificador, deverá ligar para o Centro de Apoio ao Cliente ZAP para activar o serviço.

O satélite W7 situa-se na posição orbital 36oE.

